

Reparaturstift - Tinktur für Pulverlacke

Verarbeitungshinweise

Öffnen Sie den Verschlussstopfen mit kleinen, ruckartigen Bewegungen und ziehen Sie diesen vollständig aus der Aluhülse.



Füllen Sie die Kappe mit dem gewünschten Pulverlack auf und lassen Sie den Inhalt vorsichtig in die Aluhülse fallen.

Rühren Sie mit dem Farbpinzel etwa für 2 Minuten den Lack auf. Verschliessen Sie die Aluhülse gründlich und schütteln Sie kurz den Lack auf. Das Schlagen der Kugel sollte deutlich hörbar sein.

Der angerührte Lack ist nun verarbeitbar. Bessern Sie die gewünschten Stellen aus. Bei Bedarf (z. B. tiefe Kratzer) kann ein mehrmalige Anwendung notwendig sein. Um eine möglichst lange Haltbarkeit des angerührten Lacks zu gewährleisten, sollten Sie den Lackstift, nach Gebrauch, wieder verschließen.

